

MAXI VENT ILMALÄMPÖPANEELIN ASENNUSOHJE

Kun asennat MaxiVent paneelin huolehdi että se on asetettu mahdollisimman aurinkoiseen paikkaan ja suunnattu mieluiten etelään päin!

1. Irrota suojamuovi paneelin päältä
2. Merkitse seinään kohta josta tuuletusputki on tarkoitus viedä läpi. Asennusreiän koko on vähintään 110–115 mm
3. Mittaa paneelista tuuletusputken tarkka kohta ja tee reikä seinään putken läpiviemiseksi
4. Ennen kuin kiinnität paneelin, asenna aukkoon sähköjohto josta tuuletin ottaa virran. Jos käytettävissä on verkkovirta, käytä 230V:n adapterijohtoa, tai asenna suoraan aurinkopaneelijärjestelmään.
5. Asenna tuuletusputki ja ruuvaa paneeli paikalleen.
6. Asenna pakkauksessa oleva suojapelti paneelin ylle. Ruuvaa tai naulaa se kiinni seinään.
7. Sovita ilmastointiputken pituus seinän paksuuteen ja kiinnitä se parilla ruuvilla/ naulalla.
8. Asenna pakkauksessa oleva ritilä tuuletusputken päälle niin että se peittää asennusreiän.
9. Asenna käyttöpaneeli seinälle.

Kun valitset käyttöpaneelista AUTO-asennon, käynnistyy tuuletin kun MaxiVent paneelin sisälämpötila on noin 30 asteessa. Tuuletin pysähtyy kun paneelin sisälämpötila on noin 20-22 astetta ja käynnistyy uudelleen lämmön noustessa.

Jos asetat käyttöpaneelin MAN-asentoon, syöttää tuuletin ilmaa sisälle paneelin lämpötilasta riippumatta. Oletuksena luonnollisesti että 12V:n virtaa on saatavana.

MaxiVentin kytkentä:

