

## Kirami Filtres à cartouche pour appareils à filtration.

Cartouche de filtre de rechange. Il faut changer la cartouche de votre appareil à filtration régulièrement, au moins une fois par saison. La durée de vie du filtre dépend de la piscine et son état de propreté. C'est de bon sens que d'acheter une cartouche de remplacement en même temps que l'appareil à filtration. Cela vous permet de changer le filtre quand il est sale. Vous pouvez ainsi nettoyer l'ancien filtre et le laisser sécher pour pouvoir le réutiliser par la suite. Cela prolongera un peu la durée de vie de la cartouche. Cette cartouche convient pour l'appareil à filtration SI 2000. Hauteur 20,5cm, diamètre externe 11 cm et diamètre interne 5,5cm.

### Informations techniques

<b>POIDS</b>	0.18 kg
<b>LONGUEUR DU PRODUIT</b>	11 cm
<b>LARGEUR DU PRODUIT</b>	11 cm
<b>HAUTEUR DU PRODUIT</b>	21 cm
<b>CODE PRODUIT</b>	KSVS



6430036750220



Warmer feelings.

[www.kirami.fi](http://www.kirami.fi)